



NOTA: LOS FIERROS DE REPARTICION EN LAS LOSAS φ8a20 (SALVO OTRA INDICACION)

ATENCIÓN: ESTOS SUPLES SE COLOCAN EN TODOS LOS MUROS DE LA VOLADOS DEL SOTANO

*Andrés*